




Collegamento lettori chiave DX100 con centrale PROTEC8GSM




INSERITORE ABILITATO ALLA PROGRAMMAZIONE DELLE CHIAVI




Ind. 16



Ind. 17



Ind. 18



Ind. 19


NOTA

La PROTEC8GSM e la TM800GSM gestiscono fino a 4 lettori che devono essere configurati singolarmente mediante i dip-switch .

ATTENZIONE

Assicurarsi di non utilizzare lo stesso indirizzo su più dispositivi.

Collegamento lettori chiave DX100 con centrale TM800GSM



NOTA
La PROTEC8GSM e la TM800GSM gestiscono fino a 4 lettori che devono essere configurati singolarmente mediante i dip-switch .

ATTENZIONE
Assicurarsi di non utilizzare lo stesso indirizzo su più dispositivi.