



INTRODUCCIÓN

Esta articulación, ha sido proyectado para permitir el montaje del detector ALERT.
Su diseño, permite el pasaje de los cables a su interior y la instalación tanto en la pared que en el techo.


INSTALACIÓN

Apoyar en la pared la parte de articulación donde se insertarán los 4 tarugos .



Fijar la parte restante parte de la articulación atornillandola a la parte de la articulación fijada antes en la pared.

SECCIÓN ARTICULACIÓN PASACABLE



Insertar el cable,
haciendolo pasar al
interior de la articulación.

Ejemplos de instalación de la articulación

