



INTRODUCTION

Cette articulation, a été projeté pour permettre le montage de détecteur ALERT.
Son design, permet le passage des cables à su intérieur et l'installation tant dans le mur que le plafond.


INSTALLATION

Appuyer au mur la partie de l'articulation où se insèrent les 4 chevilles.



Fixer la partie restante de l'articulation en la vissant a la parie de l'articulation fixée au mur précédemment.

SÉCTION PASSAGE DE CÂBLE ARTICULÉ



Insérer le câble, en le
faisant en le faisant
passer à l'intérieur de
l'articulation.

Exemples d'installation de l'articulation

